© 1994 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada
para uso de Tandy Corporation.

# PREPARATIVOS

## *Cómo Utilizar las Baterías Internas*

Usted podrá energizar su equipo SCP-56 con dos baterías tipo AA (no incluídas). Si el sonido se debilita o la velocidad de reproducción se reduce, reemplace las baterías. Para instalar las baterías:

1. Haga presión sobre la muesca de la cubierta del compartimento para las baterías y deslícela en la dirección de la flecha.
2. Instale dos baterías nuevas tipo AA como lo indican los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en la parte posterior del reproductor de cassettes.
3. Reinstale la cubierta.

## *Cómo Utilizar Energía de Corriente Alterna*

Usted podrá energizar el SCP-56 desde un enchufe de corriente alterna estandard, utilizando un adaptador para corriente alterna (no incluído).

**Precauciones:**

- Usted deberá utilizar un adaptador para corriente alterna que provea 3 voltios y genere un mínimo de 300 miliamperios. La punta central del conector deberá estar a negativo y el conector deberá conectarse apropiadamente en el enchufe del SCP-56 marcado **DC 3V**. El utilizar un adaptador que no cumpla con estas especificaciones pudiera dañar seriamente el SCP-56 o el adaptador mismo.
- Conecte siempre primero el adaptador en el SCP-56 antes de ser conectado en un enchufe de corriente alterna. Desconecte siempre el adaptador del enchufe de corriente alterna antes de desconectarlo del SCP-56.

Para utilizar la energía de corriente alterna:

1. Coloque el selector de voltaje del adaptador en la posición **3V**.
2. Conecte el conector color negro tipo barril en el cable del adaptador y conecte la punta en **NEG** (negativo).
3. Inserte el conector tipo barril en el enchufe del SCP-56 marcado **DC 3V**.
4. Conecte el otro extremo del adaptador en un enchufe de corriente alterna estandard. Al conectar el adaptador a la energía, se desconectarán las baterías internas.

## *Cómo Utilizar la Batería de su Vehículo*

Si su vehículo ofrece un sistema eléctrico de 12 voltios, a tierra negativa, usted podrá energizar el SCP-56 desde la batería de su vehículo, utilizando un adaptador para corriente directa (no incluído).

**Precauciones:**

- Usted deberá utilizar un adaptador para corriente directa que provea 3 voltios y genere un mínimo de 300 miliamperios. La punta central del conector deberá estar a negativo y conectarse apropiadamente en el enchufe del SCP-56 marcado **DC 3V** jack. El utilizar un adaptador que no cumpla con estas especificaciones pudiera dañar seriamente el SCP-56 o el adaptador.
- Conecte siempre primero el adaptador en el SCP-56 antes de conectarlo en el enchufe del encendedor de cigarrillos de su vehículo. Desconecte siempre el adaptador del enchufe del encendedor de cigarrillos antes de desconectarlo del reproductor SCP-56.

Para utilizar la energía de la batería de su vehículo:

1. Coloque el selector de voltaje del adaptador en **3V**.
2. Conecte el conector tipo barril de color anaranjado y conecte la punta en – (negativo).
3. Inserte el conector tipo barril en el enchufe del SCP-56 marcado **DC 3V**.
4. Conecte el adaptador en el enchufe del encendedor de cigarrillos de su vehículo. Al conectar el adaptador de energía se desconectarán las baterías internas.

## OPERACION

### *Cómo Reproducir una Cinta*

**Nota:** Para proteger su sistema auditivo, ajuste **VOLUME** a su nivel más bajo antes de reproducir una cinta de cassette.

1. Quite cualquier holgura de la cinta de cassette, haciéndo girar el carrete con un lápiz. Evite tocar la cinta.
2. Conecte un par de audífonos estéreo (o un sistema amplificado de bocinas) con un conector de 1/8-pulgada estéreo mini al enchufe del reproductor de cintas marcado **PHONES**.
3. Abra hacia arriba la cubierta del compartimento para cassettes.
4. Inserte un cassette pre-grabado en las guías del interior de la cubierta del compartimento para cassette y con la cinta expuesta hacia afuera. Cierre la cubierta.
5. Coloque el selector **TAPE** en el tipo de cinta que usted vaya a reproducir (**NORMAL** o **$CrO_2$/METAL**).
6. Coloque el selector **DOLBY NR** en **IN** si va a reproducir una cinta con código Dolby.
7. Oprima **PLAY**. El indicador de **BATTERY** se iluminará y la cinta dará inicio a su reproducción.
8. Ajuste **VOLUME** al nivel de volúmen deseado. No escuche a niveles excesivos de volúmen.
9. Coloque **E-BASS** en **IN** para incrementar los graves o en **OUT** para suspender la intensidad de los graves.
10. Una vez que uno de los lados de la cinta haya terminado de ser reproducido, el otro lado será reproducido automáticamente. Para revertir la dirección de la cinta durante su reproducción, oprima **DIRECTION**. Para detener la cinta, oprima **STOP**.

**Nota:** Para avanzar o rembobinar la cinta de cassette aceleradamente, oprima **>>** o **<<**. El botón se bloqueará y la cinta rápidamente avanzará o retrocederá aceleradamente hasta que usted oprima **STOP**. Si la cinta llega a su término, usted deberá oprimir **STOP** para apagar el reproductor de cintas.

### *Cómo Utilizar el Clip para Cinturón*

El clip para cinturón le permitirá las manos libres mientras escucha el reproductor de cintas. Para fijar el clip para cinturón al reproductor, deslíce el clip en la ranura de la parte posterior del reproductor, y empújela hasta bloquearla en su lugar. Para quitar el clip, jale hacia arriba y deslícelo hacia afuera.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el SCP-56 seco.
- Utilice baterías nuevas. Deseche las baterías usadas o débiles.
- Manipule el SCP-56 con mucho cuidado. No lo deje caer al piso.
- No utilice el SCP-56 bajo condiciones extremas de temperatura.
- Mantenga el SCP-56 alejado del polvo y la mugre.
- Limpie el SCP-56 con un trapo húmedo y suave.
- No modifique ni altere los componentes internos del SCP-56.

### *Cómo Limpiar el Mecanismo Propulsor de la Cinta*

La mugre, el polvo o las partículas del recubrimiento de las cintas pudieran acumularse en las cabezas de la cinta y otras partes que tocan la cinta, y con esto reducir el rendimiento del reproductor de cintas. Después de cada 20 horas de operación del reproductor de cintas, siga los siguientes pasos para limpiar el mecanismo propulsor de la cinta.

1. Quíte las baterías y desconecte la fuente de energía.
2. Abra la puerta del compartimento para cassettes.
3. Oprima **PLAY** para exponer el mecanismo y sus partes.
4. Use un cotonete de algodón previamente sumergido en alcohol desnaturalizado o solución para limpiar cabezas de reproductores, el rodillo opresor, el cabrestante, y la cabeza de borrado.
5. Una vez que haya terminado de hacer la limpieza del mecanismo, oprima **STOP** y cierre la puerta del compartimento para cassettes.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Energía Requerida | |
| Baterías | 2 Baterías Tipo AA (3 Voltios DC) |
| AC | 120 Voltios AC con adaptador para AC |
| DC | 3 Voltios DC con adaptador para DC |
| Tiempo de Reproducción Tipica | 16 Horas (Aprox.) con Baterías Tipo AA Alcalinas |
| Dimensiones | 85mm X 113 mm X 32 mm (AAP) |
| Peso | 215 gms |